

Lõõriühenduseks vajalik auk mõõdetakse korstnajalale ja tehakse natuke suuremaks kui lõõriliidesetoru. Lõpuks tihendatakse lõõriliidesetoru korstnajas olevasse avasse näiteks tulekindla mineraalvatiga. Sobiv tihenduspiilu toru ümber on umbes 10 mm (mittepõleva materjali puhul). Lõõriava sisenurgad tuleks kumerdada, et suitsugaasid sinna vabalt pääseksid. Lõõriliidesetoru ei tohi lükata liiga sügavale lõõri (vajadusel tuleb lõõriliidesetoru lühendada).

Lõõriühendustoru tuleb kõigepealt kinnitada oma kohale kerise suitsuavas. Seejärel tuleb kontrollitakse ühendustoru tihedat ja tugevat kinnitumist. Suitsutorude omavahel ühendamiseks on vaja kasutada kuumakindlat silikooni (näiteks: Penosil 1500 °C). Keris asetatakse lõõriava kohale ja lükatakse lõõri suunas. Liidesetoru tuleb mähkida tulekindla mineraalvatiga ja lükata keris oma kohale.

Lõõriliidese tiheduse kontrollimisel võib osutuda vajalikuks lisada tulekindlat mineraalvatti. Kui tihendusvatt on sügavamal korstna jala pinnast (umbes 10 mm võrra), võib vati katta näiteks krohvikihiga või kasutada suitsutorude iluliistu (IL-, diameeter).

Suitsutoru kaugus põlevate materjalideni peab olema vähemalt kolmnekordne diameeter kuid mitte vähem kui 500 mm.

Määratud ohutuskaugusi põlevate materjalideni võib vähendada: pooleni ühekordse ja neljandikuni kahekordse soojatõkke kasutamisel.

Põhjalikuma kasutusjuhendi suitsutorude kohta leiate meie koduleheküljelt www.skamet.ee



Skamet OÜ

Savi 9,

Pärnu 80040

Tel: +372 44 01 001

E-mail: info@skamet.ee