SKAMET

SAVUPUTKIEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Skametin savuputket täyttävät standardin EVS-EN 1856-2:2009 vaatimukset.

ASENNUS

1. Hormiaukon valmistelu

- Aukon on oltava hieman suurempi kuin savuputken ulkohalkaisija.
- Tiivistä putken ympäristö **palamattomalla mineraalivillalla tai palonkestävällä tiivistysnarulla**.
- Suositeltu tiivistysrako: noin 10 mm (palamaton materiaali).
- Savuputki ei saa ulottua liian syvälle hormiin.

2. Savuputkien liittäminen

- Kiinnitä savuputki ensin kiukaaseen tai tulisijaan.
- Varmista, että liitos on tiivis ja tukeva.
- Käytä tarvittaessa tiivistämiseen **kuumuutta kestävää silikonia** (jopa 1500 °C).
- Tarkista liitosten tiiviys asennuksen jälkeen.

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

- Vähimmäisetäisyys palaviin materiaaleihin: **3 × savuputken halkaisija, kuitenkin vähintään 500 mm**.
- Suojaetäisyyttä voidaan pienentää:
    - 1/2 yksinkertaisella lämpösuojauksella tai 1/4:ään kaksinkertaisella lämpösuojauksella.
- Käytä ainoastaan palamattomia ja kuumuutta kestäviä materiaaleja.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Tarkista ja puhdista savuputki säännöllisesti.
- Huoltotöitä saa tehdä vain, kun savuputki on jäähtynyt kokonaan.

VAROITUS!

Savuputkien asennuksessa on noudatettava kaikkia voimassa olevia paloturvallisuus- ja rakennusmääräyksiä. Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ammattilainen.

Skamet OÜ
Savi 9, Pärnu, Eesti
Tel: +372 44 01 000
E-post: info@skamet.ee